

DENON DCD1650AR

故障内容 ボタンの操作がしにくい、リモコンが異常

修理内容 リモコン内部が湿気により導通してしまっておりボタンが押しっぱなしの状態になってしまったいた。

内部清掃と乾燥

リモコン基盤の清掃をして内部乾燥



リモコン、ボタンとも動作良好、漏電していたリモコンからの異常信号により本体部の操作が阻害されました。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>