

オーディオアナログ D-76A

故障内容 電源入らない

修理内容 内部清掃（基盤洗浄）、B電源部のショートしたダイオード交換、電源ランプ交換、BIAS調整（現状の真空管の最適値ですが球のバラつきが多いため規定値に届かない箇所があります）パネル清掃、動作確認

作業前、埃？が内部に溜まってます。




ドライバー段の埃も溜まっています。



パネルの洗浄をする



電源回路の修理（修理のために配線やコンデンサーなどを取り出す必要がある）



修理や清掃を終え、仮組する



BIAS調整（真空管の寿命が近いです）




ランプの交換




動作確認中




100Hz 20W+20W 8Ω 負荷時



1KHz 20w+20w 8Ω 負荷時



10KH z 20w+20w 8Ω 負荷時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。