

ALTEC 1567A

故障内容 チョークトランス付近の部品が焦げてる、プリ真空管欠品 1 本、FUSE内結露

修理内容 付属の回路図に記載の無い部品の焼け (B電源からGNDに繋がってる抵抗) 以前の修理時に取り忘れ?? これは外します。

12AX7取付、FUSE交換 (内部に結露があるため)


取り忘れ？150Ωの抵抗が焼けている、これは除去します。



FUSEを交換して電源を入れて動作の確認をする。



出力A/B 特に問題はありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。